

Service de location

Prix valables à partir du 01.05.2014 (TVA inclus)

N°	Appareil	Accessoires inclus	Accessoires en vente	1 ^{er} jour	Jour suivant
M34	Marteau Bosch Type: GBH 3/28E		Mèche SDS-plus pour acier, bois ou béton	25.-	17.-
M54	Marteau burineur Bosch Type: GSH 5 CE	1 burin plat 1 burin pointu	Burins supplémentaires	50.-	34.-
M55	Marteau burineur Bosch Type: GSH 11 E	1 burin plat 1 burin pointu	Burins supplémentaires	55.-	37.-
M35	Petite meuleuse angulaire Bosch Type: GWS 1000, 1000 W	Poignée SDS-Clic flasque+ clé		25.-	17.-
M15	Grande meuleuse angulaire Bosch Type: GWS 26-230 LVI			30.-	20.-
M52	Meuleuse pour béton Bosch Type: GBR 14C	Coffret	Meule diamantée Ø 125mm	70.-	47.-
M38	Rouleau de câble 50m 230V pour appareil de jardin			20.-	14.-
M37	Rouleau de câble 25m 230V			20.-	14.-
M58	Nettoyeur à haute pression Kärcher Type: HD 6/15 C Eau froide 120 bar, 220V	Tuyau avec poignée et lance	Produit Accessoires spéciaux	40.-	27.-
M59	Nettoyeur à haute pression Kärcher Type: HD 5/12 CX Eau froide 120 bar, 220V	Tuyau avec poignée et lance	Produit Accessoires spéciaux	40.-	27.-
M60	Fraise rotative pour HD 6/15 C et HD 5/12 CX			15.-	10.-
M61	Nettoyeur de surface pour HD 6/15 C et HD 5/12 CX			20.-	14.-
M31	Nettoyeur à haute pression Kärcher Type: HD 10/25 Eau froide 250 bar, 400V	Tuyau avec poignée et lance	Fraise rotative Produit Accessoires spéciaux Forfait d'installation	95.-	64.-
M63	Fraise rotative pour HD 10/25			20.-	14.-
M41	Nettoyeur de moquettes et sols durs Type: Press + Ex	Buse pour tapis et sols durs	Produit Accessoires spéciaux	30.-	20.-
M49	Aspirateur Kärcher Type: NT 55/1 Tact TE	Accessoires standard 1 sac à poussière	Sac à poussière individuel (ou le nettoyage est facturé séparément)	45.-	30.-
M13	Monobrosse Kärcher Type: D 1000	2 brosses		60.-	40.-
SM20	Poste à souder pour électrodes Lorch Type: INV 150 Transportable 5.2 Kg, 230V, 150A	Câble de masse avec pince Porte électrodes Visière de protection	Electrodes	60.-	40.-



Mettler centre de machines SA
rte de Zürich 1
2504 Bienne
tél.: 032 341 57 06
fax: 032 341 69 08
mail: info@elektrowerkzeuge.ch
internet: www.elektrowerkzeuge.ch

Conditions de location

L'utilisation des accessoires compris dans la location est inclus dans le prix de location et ne sera pas facturée séparément.

Durée de la location du lundi au vendredi :

A partir de 08.00-17.00 ou selon entente

Les appareils doivent être restitués pendant les heures d'ouverture du magasin.

Pour les week-ends deux jours seront facturés.

Cependant, les appareils peuvent déjà être retirés à partir du vendredi à 16.00 et doivent seulement être ramenés lundi à 09.00 au plus tard.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi livré avec l'appareil, en particulier, les consignes de sécurité.

Pour les personnes ou les entreprises qui ne sont pas actives dans l'industrie ou dans la construction, pour des raisons de sécurité, les appareils sont délivrés uniquement si les personnes ont été préalablement instruites par notre personnel (service payant).

Le locataire est personnellement responsable pour les dommages causés à un tiers ou à lui-même.

Les appareils doivent être retournés nettoyés et dans un état irréprochable.

Les nettoyages et réparations qui doivent être réalisés après coup à cause d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation qui dépasse le champ d'application de l'appareil sont payants et doivent être réglé par le locataire (pour le champ d'application se référer au mode d'emploi).

Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des appareils ! **Les réservations sont possibles au maximum 2 jours à l'avance.**

En cas de panne de l'appareil loué, nous ne pouvons en aucun cas en porter les conséquences économiques.

En tant que propriétaire de l'appareil de location nous sommes responsable de la sécurité des appareils.

Ne démontez ou n'ouvrez en aucun cas l'appareil. Tout appareil défectueux doit nous être ramené.



Mettler centre de machines SA
rte de Zürich 1
2504 Bienne
tél.: 032 341 57 06
fax: 032 341 69 08
mail: info@elektrowerkzeuge.ch
internet: www.elektrowerkzeuge.ch